

Instrucciones del controlador inalámbrico LED monocolor

(Versión mejorada con interruptor inalámbrico, sin necesidad de cableado, permite configurar el efecto "running water" en un solo canal)

Parámetros básicos:

1. **Voltaje de funcionamiento:** 5-24V
2. **Capacidad máxima de control:** 3200 píxeles (3200 ICs).
3. **Efectos dinámicos:** 23 tipos de efectos distintos
4. **Distancia del control remoto:** 20 metros.
5. **Tipo de batería:** 3V - CR2032 (una pila).

Este controlador permite vincular múltiples interruptores para un control sincronizado, con posibilidad de agrupar y codificar. Los interruptores usados con varios controladores en el mismo lugar no interfieren entre sí.

Instrucciones para el uso del controlador LED monocolor:

Al usarlo, asegúrese de que el interruptor del controlador apunte hacia abajo:

1. **Primer botón:** Ajusta la velocidad o el brillo. (Ajusta la velocidad con la luz encendida y el brillo con la luz apagada).
2. **Segundo botón:** Enciende o apaga la luz.
3. **Tercer botón:** Cambia de modo.
4. **Función de reinicio:** Mantenga presionados los botones "Modo" y "Velocidad" al mismo tiempo mientras la luz está encendida para restaurar los valores predeterminados de fábrica.

Cómo ajustar la cantidad de puntos LED en el controlador:

Con la luz apagada, mantenga presionado el botón "Modo" (tercer botón) durante 5 segundos para acceder al menú de ajuste. Use el botón "Velocidad" (primer botón) para aumentar los puntos y el botón "Modo" para disminuirlos. Mantenerlos presionados ajusta más rápido. Una vez configurado, presione el botón de encendido/apagado para guardar y salir.

- **Valor predeterminado:** 80 puntos.
- **Máximo:** 3200 puntos.

Cómo emparejar y borrar códigos entre el controlador y el control remoto:

Emparejamiento de código:

1. Desconecte el controlador de la fuente de alimentación.
2. Mantenga presionado el botón "Modo" y, sin soltarlo, conecte el controlador a la fuente de alimentación.
3. La barra de luz parpadeará tres veces, indicando que el emparejamiento fue exitoso.

Un controlador puede emparejarse con hasta seis interruptores al mismo tiempo. Si necesita un emparejamiento uno a uno, primero debe borrar los códigos existentes.

Borrar códigos:

1. Mantenga presionado el botón "Velocidad" y conecte el controlador a la fuente de alimentación.
2. La barra de luz parpadeará lentamente tres veces, indicando que los códigos se han borrado con éxito.
El controlador estará listo para ser controlado por cualquier control remoto.

Configuración del modo de "Running water":

Cada IC controla un punto. Puede manejar hasta 3200 ICs.

Cómo ajustar el modo:

1. Con la luz encendida, mantenga presionado el botón "Modo" durante 10 segundos hasta que la barra de luz parpadee durante 2 segundos. Esto indica que ingresó al menú de ajuste de secuencia de canales.
2. Use el botón "Velocidad" para cambiar la secuencia. Los primeros 12 puntos de la barra mostrarán el efecto de flujo.
 - **Secuencia correcta:** Las luces fluyen de manera continua del primer al duodécimo punto.
 - **Secuencia incorrecta:** Las luces fluyen de manera irregular.
3. Una vez que la secuencia sea correcta, presione el botón de encendido/apagado para guardar y salir.