

ES

Sincronización del mando

El mando del panel LED B5235-3CCT no viene sincronizado de fábrica, pero es posible sincronizar varios paneles con un solo mando si el usuario lo desea.

Para la sincronización del panel o paneles con un mando, se debe proceder de la siguiente manera:

1. Instalar el panel/paneles y conectarlo/s a la corriente.
2. Colocar las pilas en el mando.

Cuando se conecta a la corriente, el driver de los paneles entra en modo de emparejamiento durante los primeros 30 segundos.

Sincronización del mando:

- 1- Cortar la corriente del panel o paneles que se desee sincronizar.
- 2- Luego, conectar la corriente y encender el/los panel/es que queremos sincronizar con el mando.
- 3- Presionar y mantener el botón "ON/OFF" del mando hasta que el panel parpadee 3 veces en color "blanco neutro". Esto significa que el panel se ha sincronizado.
- 4- Para verificar que los paneles hayan quedado correctamente sincronizados, basta con presionar cualquier tecla para verificar si los mismos cambian de color, intensidad, etc.

Eliminar la sincronización del mando:

Si por algún motivo el usuario quisiera eliminar la sincronización del mando de un panel y/o un grupo de paneles deberá proceder de la siguiente forma:

- 1- Cortar la corriente del panel o paneles para los que se desee eliminar la sincronización.
- 2- Volver a conectar la corriente y mantener presionado el botón "ON-OFF" del mando hasta que el panel o paneles parpadeen 6 veces en color "blanco neutro". Esto significa que se ha eliminado la sincronización.

Sincronizzazione del telecomando

Il telecomando del pannello LED B5235-3CCT non è sincronizzato di fabbrica, ma è possibile sincronizzare più pannelli con un unico telecomando, se l'utente lo desidera.

Per sincronizzare uno o più pannelli con un telecomando, procedere come segue:

1. Installare il pannello o i pannelli e collegarlo/i alla corrente.
2. Inserire le pile nel telecomando.

Quando viene collegato all'alimentazione, il driver del pannello passa in modalità di accoppiamento per i primi 30 secondi.

Sincronizzazione del telecomando:

- 1- Staccare la corrente del pannello o dei pannelli da sincronizzare.
- 2- Riattaccare la corrente e accendere i pannelli da sincronizzare con il telecomando.
- 3- Tenere premuto il pulsante "ON/OFF" sul telecomando finché il pannello non lampeggia 3 volte in "bianco neutro". Ciò significa che il pannello è stato sincronizzato.
- 4- Per verificare la corretta sincronizzazione dei pannelli, è sufficiente premere un tasto qualsiasi per controllare se i pannelli cambiano colore, intensità, ecc.

Eliminare la sincronizzazione del telecomando:

Se per qualsiasi motivo l'utente desidera eliminare la sincronizzazione dei comandi di un pannello e/o di un gruppo di pannelli, deve procedere come segue:

1. Staccare la corrente dei pannelli per i quali si vuole eliminare la sincronizzazione.
2. Riattaccare la corrente e tenere premuto il pulsante "ON-OFF" sulla centralina finché i pannelli non lampeggiano 6 volte in "bianco neutro". Ciò significa che la sincronizzazione è stata rimossa.

Anlernen der Fernbedienung

Die Fernbedienung des B5235-3CCT ist nicht an das LED-Panel werkseitig gekoppelt, aber es ist möglich, mehrere Panels mit einer einzigen Fernbedienung zu synchronisieren.

Um das Panel bzw. die Panels mit einer Fernbedienung zu synchronisieren, sind folgende Schritte zu befolgen:

1. Montieren Sie das Panel bzw. die Panels und schließen Sie es/sie an das Stromnetz an.
2. Legen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein.

Nach dem Anschluss an die Stromversorgung wechselt der Treiber des/der Panels für die ersten 30 Sekunden in den Pairing-Modus.

Kopplung der Fernbedienung:

- 1- Schalten Sie den Strom für das/die zu synchronisierende/n Panel/s aus.
- 2- Schalten Sie den Strom für das/die zu synchronisierende/n Panel/s mit der Fernbedienung ein.
- 3- Halten Sie die Taste "ON/OFF" der Fernbedienung gedrückt, bis das Panel dreimal in "neutralem Weiß" blinkt. Dies bedeutet, dass das Panel synchronisiert worden ist.
- 4- Um zu überprüfen, ob die Panels korrekt an die Fernbedienung angelernet wurden, drücken Sie eine beliebige Taste und kontrollieren Sie, ob das/die Panel/s die Farbe, Intensität usw. ändern.

Ablernen der Fernbedienung:

Soll die Synchronisation eines Panels und/oder einer Gruppe von Panels mit der Fernbedienung aufgehoben werden, sind folgende Schritte zu befolgen:

Schalten Sie das Panel bzw. die Panels aus, das/die für die Synchronisierung aufgehoben werden soll/en.



Schalten Sie den Strom wieder ein und halten Sie die Taste "ON/OFF" der Fernbedienung gedrückt, bis das Panel/die Panels 6-mal in "neutralweiß" blinkt/blinken. Dies bedeutet, dass die Synchronisation aufgehoben wurde.

Sincronização do controlo

O mando do LED B5235-3CCT não vem sincronizado de fábrica, entretanto é possível sincronizar vários painéis com um só comando se o usuário desejar.

Para sincronizar o painel ou painéis com um controlo, você deve seguir as seguintes etapas:

1. Instalar o painel/painéis e conectá-lo(s) à energia;
2. Colocar as pilhas no controlo remoto.

Quando conectado à corrente, o driver dos painéis entra no modo de emparelhamento durante os primeiros 30 segundos.

Sincronização do comando:

- 1- Cortar a energia do painel ou painéis que se deseja sincronizar.
- 2- Em seguida, conectar a corrente e acender o(os) painel(éis) que queremos sincronizar com o controlo.
- 3- Premir e manter o botão ON/OFF do comando que o painel cintile 3 vezes na cor “branco neutro”. Isto significa que o painel foi sincronizado.
- 4- Para verificar que os painéis tenham ficado corretamente sincronizados, basta pressionar qualquer tecla para confirmar se os dispositivos mudaram de cor, intensidade, etc.

Remover a sincronização do comando:

Se por algum motivo o utilizador quiser eliminar a sincronização do controlo remoto de um painel e/ou um grupo de painéis deverá fazer da seguinte maneira:

- 1- Cortar a energia do painel ou painéis para os que desejam apagar a sincronização.
- 2- Voltar a ligar a corrente elétrica e manter premido o botão "ON-OFF" do controlo até que o painel ou painéis pisquem 6 vezes na cor “branco neutro”. Isto significa que a sincronização foi removida.

Synchronisation de la télécommande

La télécommande du panneau LED B5235-3CCT n'est pas synchronisée en usine, mais il est possible de synchroniser plusieurs panneaux avec une seule télécommande si l'utilisateur le souhaite.

Pour synchroniser le(s) panneau(x) avec une télécommande, veuillez procéder comme suit :

1. Installez le(s) panneau(x) et connectez-le(s) au réseau électrique.
2. Insérez les piles dans la télécommande.

Lorsqu'il est connecté à l'alimentation électrique, le driver du/des panneau(x) passe en mode d'appairage pendant les 30 premières secondes.

Synchronisation de la télécommande :

- 1- Mettez hors tension le(s) panneau(x) que vous souhaitez synchroniser.
- 2- Ensuite, mettez sous tension et allumez le(s) panneau(x) à synchroniser avec la télécommande.
- 3- Appuyer sur la touche "ON/OFF" de la télécommande et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que le panneau clignote 3 fois en "blanc neutre". Cela signifie que le panneau a été synchronisé.
- 4- Pour vérifier que les panneaux ont été correctement synchronisés, il suffit d'appuyer sur n'importe quelle touche pour vérifier s'ils changent de couleur, d'intensité, etc.

Supprimer la synchronisation de la télécommande :

Si, pour une raison quelconque, vous souhaitez supprimer la synchronisation de la télécommande d'un panneau et/ou d'un groupe de panneaux, veuillez suivre la procédure suivante :

- 1- Coupez l'alimentation du panneau ou des panneaux pour lesquels vous souhaitez supprimer la synchronisation.
- 3- Rétablissez l'alimentation et maintenez enfoncé le bouton "ON-OFF" de l'unité de contrôle jusqu'à ce que le panneau ou les panneaux clignent 6 fois en "blanc neutre". Cela signifie que la synchronisation a été supprimée.

Synchronization of the controller

The B5235-3CCT LED panel control is not synchronized from factory, but it is possible to synchronize several panels with a single control if the user wishes to do so.

To synchronize the panel(s) with a controller, proceed as follows:

1. Install the panel(s) and connect it/them to power.
2. Insert the batteries in the controller.

When connected to the power, the driver of the panel(s) goes into pairing mode for the first 30 seconds.

Synchronization of the controller:

- 1- Turn off the power to the panel(s) to be synchronized.
- 2- Then, connect the power and turn on the panel(s) to be synchronized with the controller.
- 3- Press and hold the "ON/OFF" button on the remote control until the panel blinks 3 times in "neutral white" color. This means that the panel has been synchronized.
- 4- To verify that the panels have been correctly synchronized, just press any key to verify if the panels change color, intensity, etc.

Eliminate the synchronization of the control:

If for any reason the user would like to remove the command synchronization of a panel and/or a group of panels, he/she should proceed as follows:

- 1- Turn off the power of the panel or panels for which the synchronization is to be removed.
- 2- Turn the power back on and hold down the "ON-OFF" button on the controller until the panel(s) flashes 6 times in "neutral white" color. This means that the synchronization has been removed.