

Instrucciones de Armado de Lámpara Personalizada "AXIA" KIT02-R

Antes de comenzar: Es importante definir la configuración deseada antes de cortar la cinta conductora para calcular la longitud necesaria. La lámpara "Axia" opera a una tensión de 48V, y la fuente de alimentación no está incluida.

Paso 1: Instalación del florón central y conexiones eléctricas

1. Antes de realizar las conexiones eléctricas, pasa la cinta conductora a través de la pestaña para introducirla al florón central. Para hacerlo, retira la tapa decorativa de aluminio.



2. Conecta la cinta conductora al accesorio de conexión eléctrica inicial. Fija la cinta en uno de los extremos usando los tornillos, asegurándote de que estos hagan contacto con las líneas grises de conducción eléctrica.
3. En el otro extremo, conecta los cables de alimentación, colocando uno en cada terminal.



Paso 2: Fijación del florón central

1. Una vez realizadas las conexiones eléctricas, oculta el accesorio dentro del florón.
2. Fija el florón empotrado al techo usando 4 tacos y tornillos (incluidos).
3. Coloca nuevamente la tapa decorativa.

Paso 3: Instalación de la lámpara tipo plato

1. Abre la tapa superior de la luminaria para pasar la cinta conductora.
2. Cierra la tapa con presión simple, ajustando la luminaria a la altura deseada.
3. Añade los accesorios que prefieras para completar el diseño.



Paso 4: Instalación de accesorios

1. Fija los pasadores al techo o pared usando los tornillos incluidos, y pasa la cinta conductora para crear la configuración deseada.
2. Utiliza los clips para unir la cinta, para crear puntos de inflexión o como terminación del diseño.



Personaliza tu lámpara:

Puedes añadir más accesorios para crear nuevas configuraciones. En Barcelona LED contamos con una amplia gama de productos para que diseñes lámparas únicas con el sistema “Axia”.