



Manual do utilizador /B1600CCT

Alimentação: pilhas AAA x2: Protocolo de comunicação: RF-2, 4 g; Distância eficaz: 40rr (sem obstáculo)

Número de luminárias controláveis: 1 regulador pode controlar até 99 grupos de luminárias, e não possui limite do número de luminárias em um grupo, desde que não exceda a quantidade estipulada por grupo.

IDENTIFICAÇÃO das luminárias: A identificação das luminárias pode ser de 1 a 99.

Multifunção Ligar/Desligado, regulação e ajuste da cor- Temp, sincronização ON/OFF, memória de 2 cenas, Escurecimento automático, luz noturna.

Copie a ID do telecomando: Cada controlo re mo to tem o seu número de identificação. Um controlador pode copiar e utilizar o Número de identificação de outro controlador para controlar a mesma luminária e recuperar o seu número de identificação inicial.

Etapas da configuração do número de identificação do painel LED:

Modo de funcionamento:

- ① Desligue a luminária através do interruptor por 3 segundos, depois de acender a luminária, efetuar o passo ②, ③ nos 10 segundos posteriores.
- ② Premir 1 ou 2 números no teclado de números do Controlo Remoto e em seguida apertar a tecla "ID".
- ③ Repita o passo ② em caso de erro, então a luminária piscará 1 vez.
- ④ Desligue a luminária no interruptor no prazo de 10 segundos, depois da configuração.

Controlo de painéis

A função das teclas: Como a imagem posicionada à direita.

Controlo de um único grupo:

Clique no número identificador da luminária que deseja controlar, logo prima a tecla de função (ligado/ desligado, Cor, Temperatura e Luminosidade).

Modelo de controlo total: Prima a tecla "ALL" para controlar todos os grupos.

Temporização ON/OFF

Premir o número de ID da luminária que está a configurar. Pressionar a tecla "ID"

Configurar: Prima a tecla numérica 1-99. Aperte a tecla "Timing ON" ou " Timing OFF". Termine a configuração. As unidades de sincronização são de minutos.

Cancelar: Prima a tecla "0". Em seguida, aperte para cancelar o modo de temporização. " Timing ON" ou "Timing OFF"

Copiar a identificação do controlo remoto:

Clique na tecla 'S' de um controlador e na tecla 'ON' de outro controlador mesmo tempo. Mantenha durante 6 segundos. a sinalização brilhará 3 vezes, depois de finalizar a configuração.

Recuperação : Prima a tecla "S" e "ALL" do controlo regulador no qual o identificador foi copiado durante 6 segundos, o indicador piscará 3 vezes.

Modo de luz noturna:

Prima 'Modo de luz noturna' Quando a luminária é desligada pelo controlo, premir o "Modo de Luz noturna "para entrar na função de luz noturna.

Modo circle :

Prima o ID da luminária, e logo pressione (esquerda, direita, para cima, para baixo.) Para entrar no modo círculo.

Modo cena: O sistema pode salvar duas cenas 'A' e 'B'

Salvar:

- ① Ajuste a luz ao seu gosto.
- ② Prima o ID da luminária.
- ③ Prima a tecla "ID", posteriormente prima "A" ou "B". A luminária brilhará 1 vez, então a cena será salva.

Recordar:

Prima o número de identificação da luminária.
Prima A ou B, a luminária passará a cena predefinida.

Modo automático: A luminária alternará automaticamente o brilho e a temperatura de cor.

Prima o número "ID" da luminária (ou "ALL"), depois pressione as teclas na seguinte ordem:

Temperatura da Cor +, Temperatura da cor-, brilho +, brilho -

Prima o botão ON/OFF para sair.

