



Manuale utente
SMART 55"
ANDROID / WINDOWS



Capitolo 1: Descrizione del sistema

1.1 Pagina iniziale del sistema

Accedi all'interfaccia principale per impostazione predefinita dopo l'avvio



1.2 Barra laterale


1.2.1 Introduzione alla funzione

La barra laterale è divisa in barre laterali sinistra e destra, fare clic




,Qualesul

lato sinistro/destro dello schermo per richiamare la barra laterale




1.2.2 Barra di navigazione


1. ritorno

Fare clic sull'icona , tornare indietro o uscire dal programma corrente.


2. pagina iniziale

Fare clic sull'icona , accedi all'interfaccia principale del sistema.


3. processo

Fare clic sull'icona , accedi all'interfaccia di gestione dei processi e puoi scegliere di entrare o chiudere l'applicazione.

(1) Se non è in corso alcun processo applicativo in background, viene visualizzato il messaggio "Nessuna finestra disponibile".



(2) Se sono presenti più processi di candidatura in background, toccare verso l'alto e verso il basso nell'area dell'elenco dei processi per visualizzare il processo di candidatura.



(3) Tocca e trascina la miniatura del processo per farla scorrere verso sinistra o verso destra finché non esce dall'area dell'elenco dei processi. Rilascia la miniatura per chiudere il processo dell'applicazione.

(4) Fare clic sulla miniatura del processo per accedere alla procedura di candidatura.

1.2.3 scorciatoia


1. Lavagna bianca

Fare clic sull'icona , Accedi all'applicazione lavagna. Questa è una scorciatoia.

2. Finder

Fare clic sull'icona , entra nell'applicazione Finder, Questa è una scorciatoia.

3. Altre applicazioni

Fare clic sull'icona , Interfaccia pop-up per più applicazioni, Gli utenti possono visualizzare o aprire applicazioni di sistema qui



Puoi creare un collegamento toccando e trascinando l'icona dell'applicazione sulla barra laterale. Trascinando l'icona dell'applicazione nella barra laterale, ti verrà chiesto di eliminare il collegamento. Fai clic sul messaggio di richiesta per eliminare il collegamento all'applicazione, che potrà essere ricreato.








1.2.4 annotazione

La modalità di annotazione può migliorare l'esperienza di lettura dell'utente. In questa modalità, l'utente può scarabocchiare e annotare liberamente nell'interfaccia secondo le proprie idee, facilitando la comunicazione e la spiegazione tra gli utenti.

Fare clic sull'icona  (sinistra o destra) → clicca sull'icona , Puoi entrare nella modalità di annotazione





Descrizione della funzione:


- (1) Annotare  : Questa funzione viene utilizzata di default quando si immette un'annotazione


modalità, fare nuovamente clic sull'icona per selezionare lo spessore e il colore della penna




(2) Spazzola  : Non coprirà completamente il contenuto originale, ma ne evidenzierà il contenuto.


(3) Pulito  : Fare clic sull'icona per cancellare tutte le tracce di scrittura nell'interfaccia e tornare allo stato originale dopo averlo fatto.


(4) Selezionare  : fare clic sull'icona, uscire dalla modalità di annotazione e richiedere di salvare il Contenuto dell'annotazione. Tocca per riprendere il normale funzionamento e la barra delle funzioni di annotazione non scomparirà.


(5) Salva  : cliccando sull'icona è possibile salvare il contenuto dell'annotazione corrente nel file PNG.

(6) Di più  : clicca sull'icona chiamata



a. Finder  : Fare clic sull'icona per aprire la ricerca dei file e passare direttamente al directory di salvataggio dei file di annotazione.

b. Inserire  : Fare clic sull'icona per inserire il contenuto dell'annotazione corrente nel applicazione lavagna.

c. Condividere  : Clicca sull'icona per generare un codice QR. Gli utenti possono scansionare il codice.

Per scaricare il file di annotazione corrente, condividerlo anche tramite il codice QR.




- d. **Nuvola** Cloud : Fare clic sull'icona per richiamare l'elenco degli account del disco cloud e caricare il file di annotazione corrente sul disco cloud. Se l'elenco è vuoto, fai clic per aggiungere un account disco cloud.




- (7) **Uscita** Close : Fare clic sull'icona per uscire dalla modalità di annotazione.

Impostazioni 1.2.5




Fare clic sull'icona  per aprire le impostazioni. Ci sono due colonne: Impostazioni rapide e Impostazioni avanzate.


L'interfaccia di impostazione rapida consente di selezionare il canale sorgente del segnale, la modalità di protezione degli occhi, le impostazioni di volume e luminosità.



La colonna Impostazioni avanzate riguarda Audio, Schermo, Display e Regolazioni. È anche possibile selezionare alcune modalità di scena specifiche, come la modalità conferenza, la modalità aula o la modalità personalizzata.



1.2.6 altri strumenti

Fare clic sull'icona , si aprirà la barra di selezione di altri strumenti.




Fai clic sul pulsante "Modifica" per ordinare o reimpostare questi strumenti toccando e trascinando l'icona dello strumento. Fai clic su "+" nell'angolo in alto a destra dell'icona per aggiungerla al desktop, fai clic sul pulsante "Reimposta" per reimpostarla e fai clic sul pulsante "Fine" per salvare le modifiche.



(1) Timer




Fare clic sull'icona **Timer** per accedere alla funzione Timer. Impostare il conto alla rovescia toccando e scorrendo. Fai clic su "Avvia" per avviare il conto alla rovescia e un promemoria suona al termine.




(2) Documentazione





Fare clic sull'icona **Record** entra nella modalità di registrazione dello schermo, sposta la posizione toccando e


trascinando il popup .


a. Fare clic sull'icona  per impostare la risoluzione e il percorso per il salvataggio della registrazione schermo



schermo




b. Fare clic sull'icona  per avviare la registrazione dello schermo dopo il conto alla rovescia di 3 secondi



A questo punto, clicca sull'icona  per mettere in pausa la registrazione. Dopo aver messo in pausa, fai clic su

 di nuovo per continuare la registrazione. Fai clic  di nuovo per espandersi e cambiare



. Clicca di nuovo per chiudere





Fare clic




A


Termina la registrazione e salva. Dopo aver salvato, ti verrà chiesto se desideri aprire il file per visualizzarlo.





c. Fare clic  per uscire dallo strumento di registrazione dello schermo.

(3) Cronometro

Fare clic sull'icona  per accedere allo strumento cronometro e fare clic sul pulsante "Avvia" per iniziare tempistica.




È possibile mettere in pausa il cronometraggio cliccando sul pulsante "Pausa" o contare il numero di volte cliccando sul pulsante "Giro" dopo aver avviato il cronometraggio. È possibile riprendere il cronometraggio cliccando sul pulsante "Continua" o riavviarlo cliccando sul pulsante "Reset" dopo la pausa.









(4) Congelare




Dopo aver cliccato sull'icona Freeze, l'interfaccia corrente rimarrà invariata. Puoi ingrandisci o rimpicciolisci e trascina per visualizzare l'interfaccia corrente.







(5) Raccolto


Fare clic sull'icona  per accedere alla modalità screenshot. Tocca e trascina la posizione e la dimensione della casella dello screenshot, quindi fare clic  per salvare lo screenshot (il salvataggio percorso verrà richiesto per la visualizzazione), oppure fare clic  per annullare lo screenshot. Fai clic  per selezionare l'intero schermo, fare clic  di nuovo per ripristinare la dimensione precedente e fare clic  per inserire lo screenshot nella lavagna dei collegamenti per modificarlo.



(6) Schermo diviso

Fare clic sull'icona  per accedere alla modalità schermo diviso e possono essere visualizzate due applicazioni visualizzati contemporaneamente. L'applicazione che supporta la modalità schermo diviso sarà


richiesto. Fare clic  In  per chiudere l'applicazione corrente area e fare clic  per scambiare le aree visualizzate nelle due applicazioni interfacce.




(7) telecamera


Fare clic sull'icona  per accedere alla modalità fotocamera e visualizzare l'interfaccia della fotocamera.

(8) Sondaggio

Fare clic sull'icona  per accedere alle impostazioni di voto. In modalità rapida, tocca e Trascina il numero per impostare il numero di opzioni. Ci sono due opzioni da selezionare: se rimanere anonimi e se selezionare più opzioni. Dopo l'impostazione, è possibile generare il codice QR per il voto, che l'utente può scansionare per votare. La modalità avanzata genererà un codice QR per impostare più opzioni.




(9) Trasferimento rapido dei file




Fare clic sull'icona **Fast File Tran...** per aprire lo strumento di trasferimento rapido dei file, che genererà un QR


codice che consente agli utenti di scansionare e caricare i file.



(10) Calendario




Fare clic sull'icona **Calendar** per accedere allo strumento calendario per visualizzare il calendario perpetuo







Puoi anche visualizzare e creare nuovi elementi da fare cliccando e toccando la data e facendola scorrere.

+ New L'ora è impostata




(11) sovrapposizione tattile


Fare clic sull'icona  per accedere alla modalità di blocco touch. Fare clic sull'icona  nel
angolo in basso a sinistra per bloccare. Dopo il blocco, tocca il blocco. In questo momento, toccare altri punti è
non valido. Fai clic  di nuovo per ripristinare il tocco. Nota: questa icona verrà nascosta automaticamente,
e verranno richiamati cliccando in un punto qualsiasi dello schermo.



(12) Blocco schermo


Fare clic sull'icona  per bloccare lo schermo. Devi impostare la schermata di blocco password. Quando si riattiva lo schermo, è necessario inserire la password della schermata di blocco.


(13) Calcolatrice


Fare clic sull'icona  per accedere allo strumento calcolatrice.


1.3 Barra di stato

La barra di stato si trova nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia principale. Visualizza lo stato della rete del computer corrente. Può anche essere utilizzata come scorciatoia per hotspot, Ethernet, rete wireless (WIFI) e codice a schermo.



(1) clic  : Accedi all'interfaccia di impostazione dell'hotspot. Questa icona può anche indicare l' stato dell'interruttore dell'hotspot, che è attualmente acceso.


(2) clic  : Accedi all'interfaccia delle impostazioni Ethernet. Questa icona può anche indicare l' Stato della connessione Ethernet, che al momento non è connessa.

(3) clic  : Accedi all'interfaccia delle impostazioni WIFI. Questa icona può anche indicare la connessione WIFI. stato della connessione, che è attualmente connessa.


1.4 Impostazioni di sistema

Le impostazioni di sistema includono principalmente le funzioni wireless e di rete, personalizzazione, input e output, sistema e altre funzioni.


1.4.1 Wireless e rete




(1) Ethernet: attiva o disattiva la funzione Ethernet per ottenere automaticamente l'indirizzo IP o imposta manualmente le informazioni Ethernet quali IP e gateway.




(2) WIFI: Imposta lo stato dell'interruttore WIFI. Dopo l'accensione, la rete disponibile può essere automaticamente rilevata e visualizzata.




(3) Hotspot: attiva o disattiva l'hotspot e puoi configurare il nome e la password dell'hotspot.




(4) Bluetooth: imposta se il Bluetooth è visibile ad altri dispositivi, rinomina i dispositivi Bluetooth o visualizza i file ricevuti e connessi ai dispositivi nell'elenco dei dispositivi disponibili.




1.4.2 personale




(1) Sfondo: è possibile impostare uno sfondo statico o dinamico ed è anche possibile aggiungere uno sfondo personalizzato.




(3) Salvascermo: puoi impostare lo screensaver predefinito oppure aggiungere un'immagine personalizzata.




(4) Password di blocco schermo: Dopo aver impostato la password, è necessario immetterla per riattivare lo schermo.



1.4.3 ingresso e uscita




- (1) Suono:
 - a. Il suono del tocco può essere attivato o disattivato
 - b. Imposta l'uscita audio: altoparlante, uscita di linea, mixato
- (2) gestione delle attrezzature:
 - a. Attivare o disattivare il blocco USB
 - b. Microfono
- (3) Impostazioni di input: È possibile impostare l'alias del canale di input




(4) Impostazioni di visualizzazione della sorgente esterna: formato HDMI OUT selezionabile 1080P_60Hz e 3840 × 2160_60Hz


Sistema 1.4.4



(1) Data e ora: il sistema 12/24 ore è facoltativo, così come l'utilizzo dell'ora di rete; è possibile impostare il formato della data e il fuso orario.




(2) Lingua e tastiera: imposta la lingua del sistema, cambia il metodo di input, opzioni della tastiera dell'entità tastiera virtuale.




(3) regione: Seleziona il Paese e la regione da utilizzare.

(4) magazzino: Visualizza l'utilizzo della memoria interna e della memoria in esecuzione.




(5) Avvio e spegnimento: canale di avvio, piano di avvio/spegnimento pianificato, richiesta di spegnimento, tempo di salvataggio dello schermo, tempo di sospensione e visualizzazione del salvataggio dello schermo.



(6) aggiornamento di sistema: È possibile rilevare l'ultimo pacchetto di aggiornamento per l'aggiornamento. (7) Ripristina impostazioni di fabbrica: I dati verranno cancellati e verranno ripristinate le impostazioni di fabbrica.

1.4.5 Informazioni







Capitolo 2: Documentazione del software


2.1 lavagna bianca

2.1.1 Entra nella lavagna


Ci sono due modi per accedere alla lavagna:


(1) Clic  icona **Whiteboard** per accedere all'applicazione di scrittura sulla lavagna dall'interfaccia principale.


(2) Fare clic sull'icona  (sinistra o destra) —> clicca sull'icona  —> clicca sull'icona  **Note**, entra applicazione di scrittura su lavagna





2.1.2 Menù


Fare clic sull'icona  nell'angolo in basso a sinistra dell'interfaccia per apparire e visualizzare il menu dei contenuti di livello inferiore.





(1) Nuovo  : Fare clic sull'icona per creare una nuova interfaccia lavagna. Se l'interfaccia precedente non è stata salvata, verrà richiesto se si desidera salvarla. La nuova interfaccia può essere modificata e salvata.


(2) Aprire  Open : Fare clic sull'icona per aprire il file nella directory in cui si trova. Il file della lavagna è stato salvato. Fai clic sul file per aprirlo direttamente, modificarlo e salvarlo nuovamente.


(3) Salva  Save : Fare clic sull'icona per salvare il contenuto attualmente scritto. L'ora predefinita viene salvata con un nome. L'utente può personalizzare il nome da salvare. L'utente può selezionare la memoria integrata o un'unità flash USB per salvare il file della lavagna.

(4) Salva come  Save as : Fare clic sull'icona per salvare con nome, che è simile al salvataggio funzione, ma viene salvata come un altro file.


(5) Importare  Import : Fare clic sull'icona, selezionare il formato del file da importare quindi selezionare il percorso del file da importare e confermare l'importazione.




(6) Esportare  Export : Fare clic sull'icona, selezionare il formato del file che si desidera esportare, e quindi seleziona il percorso in cui salvare il file esportato. Puoi personalizzare il nome del file da salvare.


(7) Archiviazione cloud  Cloud Storage : Fare clic sull'icona, selezionare il tipo di disco cloud da utilizzarlo e caricarlo sul disco cloud dopo aver effettuato l'accesso.

(8) Tema  Theme : Fare clic sull'icona per impostare il modello e lo sfondo.




(9) Invia email  Send Email : Fare clic sull'icona per salvare la lavagna corrente


contenuto e inviarlo via email. È necessario impostare l'indirizzo email dell'utente amministratore.


(10) Impostazioni  Settings : Fare clic sull'icona per impostare la modalità di cancellazione, abilitare


scrittura multi-dita e abilitazione della regolazione automatica della luminosità e della barra degli strumenti personalizzata.




Barra degli strumenti personalizzata: ad eccezione di alcuni strumenti bloccati nella barra degli strumenti, è possibile impostare se visualizzare altri strumenti nella barra degli strumenti.





(11) Uscita  Exit : Fare clic sull'icona per uscire dall'applicazione lavagna. Se presente contenuto non salvato, ti verrà chiesto se desideri salvarlo e poi tornerai direttamente all'interfaccia principale.

(12) Condividere  Share : Fare clic sull'icona per esportare il contenuto corrente della lavagna e


Genera un codice QR. Scansiona il codice per scaricare il file della lavagna. Gli utenti possono condividere il codice QR per condividere il file della lavagna. Questa funzione richiede una connessione di rete.




(13)  **Lista** : Fare clic sull'icona per accedere all'elenco dei file. Nell'interfaccia corrente, è possibile creare nuovi file, rinominare quelli esistenti, visualizzare percorsi ed eliminare file.




2.1.3 Operazioni basate


(1)  **Seleziona** : Fare clic sull'icona per accedere alla modalità di selezione dalla modalità di scrittura.

è possibile spostare, colorare, abbellire, cercare, capovolgere, ingrandire, eliminare, clonare, ruotare e ingrandire la scrittura a mano, la forma, l'immagine inserita e altri contenuti nell'interfaccia disegnata.

a.  **Colore** : Fare clic sull'icona per cambiare il colore del contenuto selezionato.




b. Capovolgere **Flip** : Fare clic sull'icona per capovolgere il contenuto selezionato verso l'alto o verso il basso oppure verso sinistra o verso destra.






c. In alto **Top** : Fare clic sull'icona per posizionare il contenuto selezionato in alto.





d. Clone **Clone** : Fare clic sull'icona per clonare il contenuto selezionato.




 **e. Elimina** Delete : Fare clic sull'icona per eliminare il contenuto selezionato.


(2)  **Penna** Pen : Fare clic sull'icona per accedere alla modalità di scrittura, che è anche la modalità predefinita dopo l'apertura dell'applicazione. Fare clic di nuovo per selezionare il tipo di penna, il colore e spessore. Fare clic sull'icona  per espandere la tavolozza dei colori e personalizzare colore pennello.





(3)  **Gomma** Eraser : Fare clic sull'icona per accedere alla modalità gomma. Il contenuto scritto può essere cancellato toccando. Fai di nuovo clic sull'icona per regolare l'intervallo di gomma.


(4)  **Pulisci tutto** Clean All : Fare clic sull'icona per cancellare completamente il contenuto scritto, la forma, ecc.

della pagina corrente. Se desideri ripristinare il contenuto cancellato, puoi fare clic su


icona  Undo per annullare l'operazione di compensazione.

- (5) Righello  Ruler : Fare clic sull'icona per selezionare il tipo di righello lungo, righello triangolare e Goniometro. Il bordo graduato del righello può tracciare linee rette e visualizzare la lunghezza. Il goniometro può misurare angoli e disegnare angoli di qualsiasi angolazione.




- (6) Forma  Shape : Fare clic sull'icona per disegnare la grafica standard toccandola e trascinandola

Interfaccia della lavagna. Fai clic di nuovo per selezionare le forme grafiche, passare dalla grafica piana a quella tridimensionale e personalizzare i colori. Fai clic sull'icona per abbellire in modo intelligente la forma approssimativa disegnata e trasformarla in una forma regolare.







(7) **Tabella** Table : Fare clic sull'icona, toccare e trascinare per selezionare la dimensione della tabella e fare clic "Inserisci" per inserire la tabella. Entrando in modalità di selezione, puoi trascinare e modificare la tabella.





(8) **Mappa mentale** Mind map : Fare clic sull'icona per inserire una mappa mentale iniziale nella pagina corrente.

Fai clic sul nodo per modificarlo e formare una mappa mentale. Fai clic  per aggiungere un nodo figlio nel Direzione del nodo corrente. Fare clic per visualizzare la query di eliminazione. Confermare per eliminare il nodo corrente.




(9) Post-it

 Sticky-Notes : Fare clic sull'icona per accedere alla modifica delle note, inserire la nota

contenuto tramite la tastiera software, seleziona il colore della nota a lato  e fai clic "ok" per aggiungere la nota correttamente.





(10)Anteprima **Preview** : Fare clic sull'icona per accedere alla modalità roaming e ingrandire e rimpicciolire la pagina intera (intera) tramite operazione touch con più dita per una facile navigazione.



(11)Griglia **Grid** : Fai clic sull'icona per inserire una griglia a quattro righe, che verrà automaticamente abbellita quando si scrive al suo interno. È supportata solo l'abbellimento in inglese.




(12)Annulla e Ripeti: Fare clic sull'icona **Undo** per annullare l'operazione non salvata. Puoi annullare



più volte. Se vuoi annullarlo più volte, puoi fare clic sull'icona





Redo

per riprendere l'operazione di annullamento. Allo stesso modo, è possibile annullarla più volte.

(13)  **Add** : Quando vogliamo aggiungere una nuova pagina, clicchiamo sull'icona per aggiungere una nuova pagina e passa dall'interfaccia corrente a una nuova pagina.



(14) **Precedente e successivo**: Quando ci sono più pagine, puoi cliccare sull'icona  **Previous** e icona  **Next** per cambiare pagina.

(15) **Numero di pagina**  **Page number** : clicca sull'icona per visualizzare tutte le miniature delle pagine. Puoi selezionare una miniatura di pagina da cambiare o eliminare.




2.2 cercatore

2.2.1 Introduzione all'interfaccia


Fare clic sull'icona  o icona  per accedere all'applicazione di esplorazione dei file.

sul lato sinistro del file browser vengono visualizzati i file locali e i dischi rigidi nel cloud.



2.2.2 modalità di visualizzazione


(1) classificare:




La colonna sopra visualizza il contenuto della directory corrente in base al formato.


- Quando fai clic su "Doc", i contenuti principali visualizzati sono: file Word, Excel, PDF, TXT;
- Facendo clic su "Nota", verranno visualizzati i file ENB o JPG;
- Quando fai clic su "Immagine", verrà visualizzato il formato del file immagine, ad esempio PNG, JPG, ecc.;
- Facendo clic su "Media", verrà visualizzato il file in formato audio (MP3) e video (MP4);
- Fare clic su "Apk" per visualizzare i file dell'applicazione, come APP, APK, ecc.;
- Facendo clic su "Zip", verranno visualizzati i file della classe del pacchetto di compressione.


(2) ordinare:






(3) modulo di visualizzazione:

Fare clic sull'icona  per visualizzare il file in riquadri della griglia;



Fare clic sull'icona  per visualizzare il file in un elenco.



Barra degli strumenti 2.2.3

(1) ristrutturare:

Fare clic sull'icona



per aggiornare il contenuto del file.


(2) ricerca:

Fare clic sull'icona



per inserire il nome del file per cercare il file nella directory corrente

elenco.




(3) nuovo:

Fare clic sull'icona



new


per creare una nuova cartella.





(4) Uscita:


Fare clic sull'icona  **exit** per uscire dall'esplorazione dei file.







2.2.4 selezionare

Fare clic sull'icona  **select** per eseguire operazioni sul file.



a. Fare clic sulla casella nell'angolo in alto a destra della cartella  **Alarms** per selezionare il file

b. Fare clic sull'icona  **select all** per selezionare tutti i file della directory corrente.


- c. Fare clic sull'icona  per deselezionare il contenuto selezionato
- d. Fare clic sull'icona  per copiare il file selezionato nella clipboard
- e. Fare clic sull'icona  per tagliare il file selezionato sul tavolo di montaggio
- f. Fare clic  per incollare il contenuto del clipboard nella directory corrente
- g. Fare clic sull'icona  per eliminare il contenuto del file selezionato
- h. Fare clic sull'icona  per rinominare il file selezionato (è possibile selezionarne solo uno alla volta una volta)

2.3 Introduzione

Questo è un centro assistenza con la descrizione dell'applicazione del nostro sistema. È necessario connettersi a Internet per visualizzarlo.

Fare clic sull'icona  (sinistra o destra) → clicca sull'icona  → clicca sull'icona , entra


domanda di introduzione.



Puoi cliccare sull'icona  nell'angolo in alto a destra per cambiare diverso

lingue. Attualmente sono supportate le lingue cinese e inglese.

Ad esempio, se vuoi comprendere la nostra applicazione di scrittura sulla lavagna, puoi inserire parole chiave nella barra di ricerca tramite la tastiera software e la lavagna assocerà in modo intelligente i problemi correlati.




Puoi anche fare clic sull'icona del nome dell'applicazione



sul

A sinistra per accedere alla panoramica delle domande e fare clic sulla domanda corrispondente per visualizzarne la risposta o la soluzione. I metodi di visualizzazione delle istruzioni per le altre applicazioni sono simili..




2.4 benvenuto

2.4.1 visualizzazione



applicazione benvenuta.



L'interfaccia principale è divisa in personalizzata, festa di compleanno, multimediale e testo.


2.4.2 Introduzione alla funzione


Visualizza in anteprima e apri l'immagine modello nell'interfaccia principale per modificarla:





- (1) Fare clic sull'icona  per entrare in modalità di modifica




a. Fare clic sull'icona  per impostare l'immagine di sfondo, che può essere caricata localmente






b. Fare clic sull'icona  per impostare il modello di testo. Non è possibile personalizzare il testo modello, ma è possibile aggiungere del testo.





c. Fare clic sull'icona  per modificare il testo e personalizzarne il contenuto.






d. Fare clic sull'icona  e icona  per ingrandire o ridurre il carattere del testo modificato nel passaggio precedente.

e. Fare clic sull'icona  per mettere in grassetto il contenuto del testo modificato.


f. Fare clic sull'icona  per personalizzare il colore del testo modificato





g. Fare clic sull'icona  per allineare il testo modificato a sinistra, a destra e al centro.


h. Fare clic sull'icona  e icona  per annullare e ripristinare l'operazione non salvata.


i. Fare clic sull'icona  per salvare il tema del modello

j. Fare clic sull'icona  per uscire dalla modifica dell'argomento e tornare al modello.

(2) Fare clic sull'icona  Per scattare foto. Hai bisogno di una macchina fotografica inattiva.

(3) Fare clic sull'icona  per riprodurre automaticamente la diapositiva


(4) Fare clic sull'icona  per riprodurre musica e caricare fino a 3 brani musicali in locale.



browser 2.5



Fare clic sull'icona dell'interfaccia principale per accedere all'applicazione browser.



2.6 custode



Fare clic sull'icona (sinistra o destra) —> clicca sull'icona




—> clicca sull'icona





entra il custode


applicazione.



(1) Fare clic sull'icona  Clean Memory per liberare spazio di memoria.




(2) Clic  Clean trash per ripulire automaticamente i file inutili.



(3) Clic  per ottimizzare la memoria e pulire la spazzatura.

(4) Fare clic sull'icona  per visualizzare le informazioni sulla versione.



(5) Fare clic sull'icona  per uscire dall'applicazione Tablet Butler.

2.7 condivisione dello schermo


2.7.1 Introduzione alla funzione

La funzione principale dell'applicazione è quella di proiettare i contenuti di telefoni cellulari, tablet o computer sulla macchina multifunzione per conferenze tramite trasmissione wireless e di realizzare realmente la funzione di trasmissione wireless dello schermo del dispositivo di proiezione e del dispositivo proiettato (nota: telefoni cellulari, tablet o computer devono essere nella stessa LAN del tablet per conferenze).

2.7.2 操作说明



Fare clic sull'icona dell'interfaccia principale per accedere all'interfaccia principale dell'applicazione.




Istruzioni per l'uso:


a. Dopo aver connesso il telefono cellulare o il tablet, scansiona il codice per scaricare il client e installarlo. (Il sistema iOS non necessita di installare il client); il computer scarica e installa il client dell'assistente per il trasferimento dello schermo in base all'indirizzo di download.

b. Dopo l'installazione, il dispositivo e il dispositivo multifunzione utilizzano la stessa rete. Lo schermo può essere trasmesso aprendo l'assistente di trasferimento dello schermo del telefono Android e scansionando il codice QR. Lo schermo può essere trasferito anche aprendo la connessione AirPlay del telefono Apple. Lo schermo può essere trasferito correttamente anche inserendo il codice di trasferimento dello schermo del computer.


2.7.3 condivisione di file


Fare clic sull'icona  per accedere all'interfaccia di condivisione file, condividere il file con

dispositivo connesso e fare clic sull'icona  per caricare il file locale.



Impostazioni 2.7.4


Fare clic sull'icona  per espandere la casella di impostazione, che può aprire e chiudere la visualizzazione del codice dello schermo, visibilità del dispositivo, funzione intelligente a schermo intero e possibilità di fornire feedback sui problemi e visualizzare informazioni sull'applicazione.





Driver cloud 2.8

Fare clic sull'icona  (sinistra o destra) —> clicca sull'icona  —> clicca sull'icona  , entra nel cloud

applicazione del driver. Innanzitutto, mostrerà che il disco cloud è stato aggiunto. Se non è presente alcun disco cloud, è possibile aggiungerne uno.



Fare clic sull'icona  per aggiungere un account disco cloud e sarai richiesto di selezionare il tipo di disco cloud.




Selezionare il tipo appropriato e immettere la password dell'account per verificare l'accesso.

Tema 2.9

Fare clic sull'icona  (sinistra o destra) → clicca sull'icona  → clicca sull'icona , inserisci il tema

applicazione



Fare clic sulla miniatura del tema per visualizzare l'immagine ingrandita.



Fare clic su "scegli" per impostarlo come tema.