

B8150

200W - 150W - 100W

Instruction Manual

LED HIGH BAY LIGHT

WARRANTY

1. 5-year warranty replacement warranty will be provided during the warranty period if the lamp suffers quality problems.
2. During the warranty period, the customer shall return the damaged goods or failed parts for inspection and repair.
3. A replacement warranty will be provided once valid documents are presented.

The following circumstances will not receive replacement warranty:

- ① Damage caused, including, but not limited to, damage from abnormal working conditions, improper usage, storage that does not conform to the instruction manual;
- ② Dismantling, modification or improper installation or repairing of the products without authorization;
- ③ Damages caused by environmental circumstances including, but not limited to, fire, flood, lightning strike, earthquake.

WARNING

To avoid the risk of fire, explosion, or electric shock:

This product should be installed, inspected, and maintained by a qualified electrician only, in accordance with all applicable electrical codes.

* Verify power wire is by following per under applicable electrical codes.

& The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

& The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.

To avoid electric shock:

- Be certain electrical power is OFF before and during installation and maintenance.
- Luminaires must be supplied by a wiring system suitable per local code with an equipment grounding conductor.

To avoid burning hands:

- Before to performing maintenance, ensure Luminaire is allowed to cool after powering off for a period of 30 minutes.

To avoid product degradation:


- Do not operate in ambient temperatures above those indicated on the luminaire date sheet.
- Use proper supply wiring as specified on the luminaire date sheet.
- Avoid use in environments containing sulfur, chlorine or other halides, methyl acetate or ethyl acetate, cyanoacrylates, glycol ethers, formaldehyde, or butadiene.
- Mount luminaire no less than 36 inches from the ceiling.
- Make sure the supply voltage is within the voltage range stated on the date sheet.
- Aircraft cable mounting is recommended for dry locations only.

MOUNTING

PENDANT EYEBOLT MOUNTING


STEP 1

Thread the enclosed eyebolt hook into the top of the luminaire housing, and tighten securely. Tighten the set screw to prevent the eyebolt from loosening.



STEP 2




Use a chain, cable, mounting hook, or other mounting hardware to suspend the luminaire. Make sure the mounting hardware is securely attached to a stationary structure and strong enough to safely be attached to a stationary structure and strong enough to safely suspend the luminaire.



STEP 3

Refer to the Wiring Diagram to make electrical connections.

REFER TO THE WIRING DIAGRAM TO MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS



B8150

200W - 150W - 100W

Manual de instrucciones

LED HIGH BAY LIGHT

⚠️ GARANTÍA

1. Se proporcionará una garantía de 5 años por cualquier falla relacionada con la calidad del producto.
2. Durante el período de garantía, el cliente deberá devolver los productos dañados o las piezas defectuosas para su inspección y reparación.
3. Se proporcionará una garantía de reemplazo una vez que se presenten los documentos válidos.

Las siguientes circunstancias no recibirán garantía de reemplazo:

- ① Daños causados por uso en condiciones de trabajo anormales para el producto, uso inadecuado, almacenamiento que no se ajusta al manual de instrucciones
- ② Desmontaje, modificación o instalación inadecuada o reparación de los productos sin autorización del fabricante.
- ③ Daños causados por circunstancias ambientales que incluyen, entre otros, incendios, inundaciones, rayos y terremotos.

⚠️ ADVERTENCIA

Para evitar el riesgo de incendio, explosión o descarga eléctrica:

Este producto debe ser instalado, inspeccionado y mantenido únicamente por un electricista calificado, de acuerdo con todas las normas aplicables. * Verifique que el cable de alimentación esté siguiendo los códigos eléctricos aplicables. La fuente de luz contenida en esta luminaria sólo deberá ser reemplazada por el fabricante o una empresa similar. El cable flexible externo o cordón de esta luminaria no se puede reemplazar. Si el cable está dañado, la luminaria deberá ser destruida.

Para evitar descargas eléctricas:

Asegúrese de desconectar la energía eléctrica antes y durante la instalación y el mantenimiento.

- Las luminarias deben ser alimentadas por un sistema de cableado adecuado según el código local con un cable de puesta a tierra.

Para evitar quemarse las manos:

- Antes de realizar el mantenimiento, asegúrese de que la luminaria se enfríe después de apagarla durante un período de 30 minutos.

Para evitar la degradación del producto:

- No operar en temperaturas ambiente superiores a las indicadas en la hoja de datos de la luminaria.
- Utilice el cableado de suministro adecuado como se especifica en la hoja de datos de la luminaria.
- Evite el uso en entornos que contengan azufre, cloro u otros haluros, acetato de metilo o acetato de etilo, cianoacrilatos, éteres de glicol, formaldehído o butadieno.
- Monte la luminaria a no menos de 36 pulgadas del techo.
- Asegúrese de que el voltaje de suministro esté dentro del rango de voltaje indicado en la hoja de datos.
- El montaje de cables de avión se recomienda únicamente para lugares secos.


ATENCIÓN! Próximo al DIP Switch de ajuste de potencia, se encuentra un tornillo para ajustar la intensidad lumínica. El mismo no debe manipularse, ya que podría disminuir la vida útil del producto.

✂️ MONTAJE

MONTAJE DE PERNO COLGANTE

PASO 1

Enrosque el gancho del cáncamo incluido en la parte superior de la carcasa de la luminaria y apriételo firmemente. Apriete el tornillo de fijación para evitar que se afloje el cáncamo.




PASO 3




Consulte el diagrama de cableado para realizar las conexiones eléctricas.

PASO 2

Utilice una cadena, cable, gancho de montaje u otro elemento de montaje para suspender la luminaria. Asegúrese de que los accesorios de montaje estén sujetos de forma segura a una estructura estacionaria y sean lo suficientemente fuertes como para sujetarlos de manera segura a una estructura estacionaria y lo suficientemente fuertes como para suspender la luminaria de manera segura.



CONSULTE EL DIAGRAMA DE CABLEADO PARA REALIZAR LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS.



B8150

200W - 150W - 100W

Anleitung

LED HALLENSTRAHLER UFO

GARANTIE

1. Hat die gekaufte Ware einen Mangel bezüglich der Qualität, wird eine 5 Jahres-Garantie gewährt.

2. Während der Garantiezeit muss der Kunde beschädigte Produkte oder defekte Teile zur Überprüfung und Reparatur einsenden.

3. Eine Austauschgarantie wird gegen Vorlage gültiger Belege gewährt.

In den folgenden Fällen besteht kein Anspruch auf eine Austauschgarantie:

1. Schäden, die durch den Einsatz unter für das Produkt nicht angemessenen Arbeitsbedingungen, unsachgemäßen Gebrauch oder eine nicht mit der Bedienungsanleitung übereinstimmende Lagerung verursacht wurden.
2. Demontage, Änderung oder unsachgemäße Montage oder Reparatur der Produkte ohne Genehmigung des Herstellers.
3. Schäden, die durch Umwelteinflüsse wie Feuer, Überschwemmungen, Blitzschlag, Erdbeben, u.a. verursacht werden.

WARNUNG

Zur Vermeidung von Brand-, Explosions- und Stromschlaggefahr:

Dieses Produkt sollte nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft in Übereinstimmung mit allen geltenden Normen installiert, überprüft und gewartet werden.

* Prüfen Sie, ob das Netzkabel den geltenden elektrischen Vorschriften entspricht. Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle sollte nur durch den Hersteller oder ein ähnliches Unternehmen ersetzt werden. Das externe flexible Kabel bzw. die Leitung dieser Leuchte kann nicht ersetzt werden. Ist das Kabel beschädigt, muss die Leuchte entsorgt werden.

Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden:

- Achten Sie darauf, dass Sie vor und während der Installation und Wartung die Stromzufuhr unterbrechen.
- Die Leuchten müssen über ein geeignetes, den örtlichen Vorschriften entsprechendes Verkabelungssystem mit einem Erdungsdraht betrieben werden.

Vorsicht: erhitzter Beleuchtungskörper.

- Achten Sie vor der Wartung darauf, dass die Leuchte nach dem Ausschalten 30 Minuten lang abkühlt.

Um eine Verschlechterung des Produkts zu vermeiden:

- Betreiben Sie die Leuchte nicht bei höheren Umgebungstemperaturen als die im Datenblatt der Leuchte angegeben sind.
- Verwenden Sie die im Datenblatt der Leuchte angegebene geeignete Zuleitung.
- Vermeiden Sie den Einsatz in Umgebungen, die Schwefel, Chlor oder andere Halogenide, Methylacetat oder Ethylacetat, Cyanacrylate, Glykolether, Formaldehyd oder Butadien enthalten.
- Montieren Sie die Leuchte mindestens 92 cm von der Decke entfernt.
- Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung innerhalb des auf dem Datenblatt angegebenen Spannungsbereichs liegt.
- Die Montage am Drahtseil wird nur für trockene Standorte empfohlen.


ACHTUNG! Neben dem DIP-Schalter zur Leistungseinstellung befindet sich eine Schraube zur Einstellung der Helligkeit bzw. Lichtstärke. Diese darf nicht verstellt werden, da dies die Lebensdauer der Leuchte verkürzen könnte.

MONTAGE

BEFESTIGUNG

SCHRITT 1

Schrauben Sie den Haken der beiliegenden Ringschraube in das obere Ende des Leuchtengehäuses und ziehen Sie ihn fest an. Ziehen Sie den Gewindestift fest, damit sich die Ringschraube nicht lockert.




SCHRITT 3




Die elektrischen Anschlüsse sind dem Schaltplan zu entnehmen.

SCHRITT 2

Verwenden Sie zur Aufhängung der Leuchte eine Kette, ein Kabel, einen Montagehaken oder andere Befestigungsmittel. Stellen Sie sicher, dass das Befestigungsmaterial sicher an einer festen Struktur befestigt ist und stark genug ist, um die Leuchte sicher aufzuhängen.



DIE ELEKTRISCHEN ANSCHLÜSSE SIND DEM SCHALTPLAN ZU ENTNEHMEN.



B8150

200W - 150W - 100W

Manuale di istruzioni

CAMPANA LED INDUSTRIALE

GARANZIA

1. La garanzia di 5 anni sarà fornita per qualsiasi difetto correlato alla qualità del prodotto.
2. Durante il periodo di garanzia, il cliente dovrà restituire i prodotti danneggiati o le parti difettose per ispezione e riparazione.
3. Una garanzia di sostituzione sarà fornita una volta presentati i documenti validi.

Le seguenti circostanze non riceveranno garanzia di sostituzione:

- ① Danni causati dall'uso in condizioni di lavoro anormale per il prodotto, uso improprio, conservazione non conforme alle istruzioni del manuale.
- ② Smontaggio, modifica o installazione inadeguata o riparazione dei prodotti senza autorizzazione del produttore.
- ③ Danni causati da circostanze ambientali che includono incendi, alluvioni, fulmini e terremoti.

ATTENZIONE

Per evitare il rischio di incendio, esplosione o scosse elettriche:

Questo prodotto deve essere installato, ispezionato e mantenuto esclusivamente da un elettricista qualificato, in conformità con tutte le normative applicabili.

*Verificare che il cavo di alimentazione segua i codici elettrici applicabili. La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal produttore o da un'azienda simile. Il cavo flessibile esterno o cordone di questo apparecchio non può essere sostituito. Se il cavo è danneggiato, l'apparecchio deve essere sostituito.

Per evitare scosse elettriche:

- Assicurarsi di scollegare l'alimentazione elettrica prima e durante l'installazione e la manutenzione.
- Gli apparecchi devono essere alimentati da un sistema di cablaggio adeguato secondo il codice locale, con un cavo di messa a terra.

Per evitare di bruciarsi le mani:

- Prima di eseguire la manutenzione, assicurarsi che la lampada si sia raffreddata dopo essere stata spenta per un periodo di 30 minuti.

Per evitare la degradazione del prodotto:

- Non operare a temperature ambiente superiori a quelle indicate nel foglio dati della lampada.
- Utilizzare il cablaggio di alimentazione adeguato come specificato nel foglio dati della lampada.
- Evitare l'uso in ambienti che contengano zolfo, cloro o altri alogenuri, acetato di metile o acetato di etile, cianoacrilati, glicoleteri, formaldeide o butadiene.
- Installare la lampada a non meno di 100 cm dal soffitto.
- Assicurarsi che la tensione di alimentazione sia all'interno del range di tensione indicato nel foglio dati.
- Il montaggio di cavi aeronautici è raccomandato solo per ambienti secchi.


ATTENZIONE! Vicino all'interruttore DIP per la regolazione di potenza, c'è una vite per regolare l'intensità luminosa. Non toccarla in quanto potrebbe ridurre la durata del prodotto.

INSTALLAZIONE

MONTAGGIO DEL SISTEMA DI SOSPENSIONE

PASSO 1

Avvitare il golfare alla parte superiore del corpo dell'apparecchio e stringerlo saldamente. Serrare la vite di fissaggio per evitare che il golfare si allenti.




PASSO 2




Consultare il diagramma di cablaggio per effettuare le connessioni elettriche.

PASSO 2

Utilizzare una catena, un cavo, un gancio di montaggio o un altro elemento per sospendere la lampada. Assicurarsi che gli accessori di montaggio siano saldamente fissati a una struttura e siano sufficientemente robusti da poter sostenere in modo sicuro la lampada.



CONSULTARE IL DIAGRAMMA DI CABLAGGIO PER EFFETTUARE LE CONNESSIONI ELETTRICHE



B8150

200W - 150W - 100W

Manual de instruções

LED HIGH BAY LIGHT

GARANTIA

1. É fornecida uma garantia de 5 anos para qualquer falha relacionada com a qualidade do produto.
2. Durante o período de garantia, o cliente deve devolver os produtos danificados ou as peças defeituosas para sua inspeção ou reparação.
3. A garantia de substituição será fornecida mediante a apresentação de documentos válidos.

Nas seguintes condições, a garantia de substituição não é aplicável:

- ① Danificações causadas pela utilização em condições de operação anormais para o produto, utilização inadequada, armazenamento em desconformidade com o manual de instruções.
- ② Desmontagem, modificação ou instalação ou reparação incorreta dos produtos sem a autorização do fabricante.
- ③ Danos causados por circunstâncias ambientais, incluindo, incêndios, inundações, relâmpagos e terremotos.

ADVERTÊNCIA

Para evitar o risco de incêndio, explosão ou choque elétrico:

Este produto deve ser instalado, inspecionado e reparado unicamente por um electricista qualificado, de acordo com todas as normas em vigor.

* Verifique que o cabo de alimentação esteja em conformidade com os códigos elétricos existentes. A fonte de luz contida nessa luminária só deve ser substituída pelo fabricante ou por uma empresa similar. O fio flexível externo ou cabo desta luminária não pode ser substituído. Se o cabo estiver danificado, a luminária terá de ser destruída.

Para evitar descargas elétricas:

- Certifique-se de desligar a alimentação elétrica antes e durante a instalação e manutenção.
- As luminárias devem ser ligadas a um sistema de cablagem adequado, segundo o regulamento local, com um fio de ligação à terra.

Para evitar queimar as mãos:

- Antes de proceder à manutenção, é necessário assegurar que a luminária arrefece após ter sido desligada durante um período de 30 minutos.

Para evitar a deterioração do produto:

- Não utilizar em temperaturas ambiente superiores às especificadas na folha de informações da luminária.
- A utilização deve ser evitada em ambientes que possuam enxofre, cloro ou outros halogenetos, acetato de metilo ou acetato de etilo, cianoacrilatos, éteres glicólicos, formaldeído ou butadieno.
- Montar a luminária a uma distância não inferior a 100 cm do teto.

- Certifique-se de que a tensão de alimentação está dentro do intervalo de voltagem indicado na folha de dados.
- A montagem de cabos para aeronaves é recomendada apenas para locais secos.


ATENÇÃO! Ao lado do interruptor DIP de regulação da potência, existe um parafuso para ajustar a intensidade da luz. Este parafuso não deve ser manipulado, pois pode reduzir a vida útil do produto.

MONTAGEM

MONTAGEM SUSPensa

PASSO 1

Enrosque o gancho do olhal incluído na parte superior da estrutura da luminária e aperte-o firmemente. Aperte o parafuso de fixação para evitar que o olhal se solte.




PASSO 2

Consultare il diagramma di cablaggio per effettuare le connessioni elettriche.

PASSO 2

Consultar o diagrama de cabos para as ligações elétricas. Use uma corrente, cabo, gancho de montagem ou outro material de montagem para suspender a luminária. Certifique-se de que os acessórios de montagem estão presos de forma segura a uma estrutura fixa e são suficientemente fortes para serem colocados firmemente numa estrutura fixa e resistente o suficiente para suspender a luminária em segurança.



CONSULTAR O DIAGRAMA DE CABLAGEM PARA REALIZAR AS LIGAÇÕES ELÉTRICAS.

