Ventilatore Olografico

MANUALE D'USO

ATTENZIONE! Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

Istruzioni per l'uso del ventilatore olografico

Introduzione

Il ventilatore olografico gira a grande velocità e genera una sequenza di immagini. Grazie al fenomeno noto come "persistenza della visione" (POV), queste immagini vengono percepite come un'unica immagine fluttuante in 3D o come un ologramma. Questo dispositivo è caratterizzato da un'immagine senza bordi, ad alta luminosità, con un basso consumo elettrico, e inoltre è facile da trasportare e installare. Può essere utilizzato per pubblicizzarsi in mostre, negozi, centri commerciali, cinema, aeroporti, hotel e altre aree affollate.

Il prodotto include:

Unità principale*1 Strisce LED*4
Cavo con caricatore*1 Accessorio di fissaggio*l
Telecomando*1 Manuale*l
Sacchetto con viti*1

Parametri del prodotto

Tensione nominale: AC 100~240V/50~60Hz Voltaggio: DC24V
Potenza: 96W Temperatura di funzionamento: -20~60 gradi
Uscita audio: compatibile
Formati supportati: principali formati video e immagine come MP4 /MPEG/AVI/JPG
Sistemi compatibili: IOS/ Android/Personal Computer Win7/8/10

Installazione

1. Seleziona il luogo di installazione. Innanzitutto, installa il supporto di fissaggio. Lo spazio tra i fori è mostrato di seguito.





2. Installa le strisce luminose. Premi contemporaneamente il blocco di sicurezza su entrambi i lati del braccio della struttura principale, quindi inserisci la striscia luminosa A o B nel braccio, assicurati di controllare se il blocco è chiuso. Precauzione: Se il blocco di sicurezza non è serrato correttamente, la striscia LED potrebbe essere espulsa.



3. Dopo aver inserito la striscia luminosa, fissa la struttura principale al supporto. Successivamente, avvita una vite di bloccaggio. L'installazione è stata completata, come mostrato nell'immagine qui sotto.



Modalità d'uso

1. Collegare l'alimentazione; le quattro strisce luminose si accenderanno e funzioneranno senza rotazione. Il movimento è controllato tramite l'app. Si prega di scaricare l'applicazione utilizzando il codice QR mostrato di seguito:

2. Apri l'app (come mostrato nella figura 1), assicurandoti che sia l'ultima versione e che disponga di una connessione a Internet. Seleziona la scheda "Design". Se vedi i modelli aggiornati (come nella figura 2), significa che stai utilizzando l'ultima versione dell'app.



(一)



(二)

3. Seleziona "aggiungi dispositivo". Si mostreranno i dispositivi disponibili che possono essere connessi. Scegli "F65-XXXXXXXX", dove F65 si riferisce al tipo di dispositivo, che varia in base alla sua dimensione. Ad esempio, quello da 80 cm sarà F80-XXXXXXXX. Le ultime 8 cifre corrispondono all'identificativo.
La password WiFi è 12345678. Torna alla schermata iniziale dell'app dopo aver collegato con successo il dispositivo (come mostrato di seguito). L'angolo in basso a sinistra mostra "dispositivo 1", il che significa che è stato già connesso. Nota: se il dispositivo non si connette dopo aver ricaricato l'applicazione, chiudi l'app e riavviala.



(三)



(四)

4. Dopo aver collegato con successo il dispositivo, fare clic sul contenuto da riprodurre dall'elenco di riproduzione e scorrerlo verso sinistra. È possibile modificare il nome del file e aggiungere un timer. Fare clic su "+" per aggiungere le proprie immagini o video. Attraverso "configurazione" è possibile modificare e controllare la riproduzione del contenuto (come mostrato nell'immagine 4).

5. È possibile creare materiale e salvarlo in "design". Dalla "+" nell'angolo in alto a destra, selezionare "locale" e caricare il contenuto appena creato.

6. Connessione dell'altoparlante Bluetooth. Apri il connettore audio e seleziona "attiva Bluetooth". Apri l'altoparlante, quindi il dispositivo cercherà automaticamente l'altoparlante Bluetooth disponibile. Durante l'uso, il Bluetooth si disconnetterà automaticamente durante il caricamento dei file e si riconnetterà automaticamente dopo il caricamento.

7. Quando si utilizza materiale dalla web, è necessario scaricarlo sul telefono cellulare prima di poterlo utilizzare.

Computer personale e connessione multipla

1.Utilizza il browser e apri la pagina web https://www.ftlled.com/spindisplay. Seleziona "scarica".
2.Dopo aver installato il software, fai clic sulla funzione di connessione del computer per collegarti al dispositivo. Il nome utente e la password del dispositivo sono gli stessi dell'applicazione.





3. Clicca su "upload" per aggiungere immagini o video. Selezionando "setup" è possibile modificare il nome del dispositivo, collegare il router ed effettuare connessioni multiple.

4. Per ottenere maggiori informazioni riguardo alle connessioni multiple, contattare il proprio fornitore locale.

Telecomando



①On ②Off

③Ripeti contenuto

④Riproduci anteriore

⑤Riproduci successivo

⑥Pausa

⑦Luminosità -

⑧Luminosità +

Manutenzione e risoluzione dei problemi comuni

1.Quando si collega il dispositivo, non si accende o non si osserva nulla sullo schermo.

◆Se il dispositivo è collegato correttamente, le strisce luminose dovrebbero essere accese.

2. Lo schermo appare incompleto o la striscia luminosa non è completamente accesa.

◆Rimuovi la striscia luminosa e controlla se ci sono residui di sporco o particelle strane sul punto di contatto dorato.

3.Dopo che il dispositivo è stato in funzione per diverse ore, iniziano a comparire dei punti scuri sullo schermo.

◆ Questo è causato dalla polvere che si attacca alla superficie del dispositivo durante il suo funzionamento. Rimuovila con un panno morbido e asciutto o con un piccolo pennello. Pulisci regolarmente la superficie per garantire un funzionamento ottimale. Non pulire il dispositivo mentre è in funzione. Non utilizzare solventi organici per la pulizia.

Attenzione

1. Non toccare i1 prodotto durante i1 suo funzionamento.

2. Dev'essere installato ad un'altezza minima di 2.9 metri dal pavimento. In caso contrario, dev'essere installato con un coperchio protettivo.

3. Dopo un lungo periodo di funzionamento, il dispositivo presenterà una temperatura elevata. Si prega di non toccarlo fino a quando non si sarà raffreddato.

4. Prodotto non adatto ai bambini. Non devono utilizzarlo né avvicinarsi ad esso senza la supervisione di un adulto.

5. Questo prodotto non è impermeabile, quindi non deve essere installato in luoghi esposti all'umidità senza un coperchio protettivo.

Servizio post-vendita

1. Il prodotto è coperto da una garanzia di un anno, a condizione che il guasto non sia causato da un uso improprio.

2. Durante il periodo di garanzia, tutti i costi di manutenzione non derivanti da un uso improprio del prodotto saranno coperti gratuitamente dalla nostra azienda.

3. La garanzia non sarà fornita nelle seguenti circostanze:

①Smontaggio e riparazione del prodotto senza il consenso dell'azienda.

② Danni causati da un uso improprio o da condizioni climatiche o ambientali.

4.La nostra responsabilità durante il periodo di garanzia si limita alla manutenzione del prodotto, non assumiamo alcuna ulteriore responsabilità.